

¿Cuándo cambiar los amortiguadores de tu auto?

Los amortiguadores son uno de los elementos más importantes de la suspensión del auto. La principal función de estos, es absorber los impactos que se generan por las irregularidades del camino y brindar una estabilidad, confort y una sensación de manejo suave.



Se recomienda revisar la condición del amortiguador cada 20,000 km; así como realizar el cambio cada 60,000 km.



El tiempo de la vida útil de los amortiguadores dependerá mucho de la forma de manejo, las condiciones de carga y del camino a las que sometas al auto, entre otras condiciones.

Te mencionaremos algunos de los síntomas que nos indicarán que nuestro auto ya requiere un cambio de amortiguadores.



Inestabilidad en la suspensión (rebote).

Si detectas un incremento en el rebote de tu vehículo al paso por los baches e irregularidades de la carretera, es muy probable que el sistema de suspensión esté dañado. Una de las formas más sencillas de confirmar este problema, es apoyarse sobre la carrocería del auto y empujarla hacia abajo en cada una de las ruedas. Si la suspensión está en buen estado, el auto debería recuperar su posición original sin ningún tipo de rebote. En caso contrario, necesitas pasar por el taller y proceder a cambiar los amortiguadores.



Comportamiento extraño en el paso por curva y frenadas fuertes.

Este síntoma es bastante habitual cuando existe desgaste excesivo de los amortiguadores. Se siente cuando se realizan frenadas fuertes y el chasis se desplaza horizontalmente de un lado a otro. En el caso de las curvas, el auto se inclina excesivamente hacia el exterior y sufre subviraje; es decir, tiende a seguir recto.



Ruidos extraños al pasar por baches o curvas.

Al pasar por un bache o curva, el amortiguador es el encargado de absorber la irregularidad del camino o la vuelta. Si al momento de pasar un bache se escucha un golpeteo fuerte o se genera demasiada inestabilidad en el auto, es una señal, que el amortiguador ya se encuentra en mal estado y requiere ser reemplazado.



Vehículo desnivelado.

Este síntoma evidencia que el amortiguador de uno de los ejes no se encuentra en buen estado. La inclinación puede tener lugar hacia uno de los lados, hacia adelante o hacia atrás. La mejor manera de comprobarlo es colocar el vehículo sobre un terreno plano, donde se aprecie claramente el desnivel del chasis.



Si se encuentra únicamente dañado un amortiguador, ya sea delantero o trasero; siempre se recomienda reemplazar en pares, el dañado y el del otro lado; ya que de esta forma tu suspensión se mantendrá con componentes en buen estado y esto alargará la vida útil de los demás componentes, brindándote una mayor seguridad a la hora de manejo.

En Roshfrans contamos productos que te ayudan a facilitar la limpieza de las piezas y de los componentes cuando estés realizando los mantenimientos en tu auto.

El Desengrasante Multiusos Roshfrans, es un producto biodegradable de uso directo, diseñado para la remoción de manchas de grasa, aceite, suciedad y otros contaminantes; dejando las superficies limpias.

